


Notice d'utilisation Lampe à poser

Lampe à poser, luminaires portatifs

- Ampoule type (non incluse) E27 – 9W led Max
- Tension 230V -50Hz



Coc'Art Créations
Luminaires et objets déco



Instructions de montage de luminaire portatif :

Assemblez le luminaire selon les instructions ci-contre en prenant soin de ne pas endommager le câble électrique.

Installez l'abat-jour, la bague puis la ou les ampoules sur la lampe.

Positionnez le luminaire sur une surface plane et horizontale afin d'éviter tout basculement.

Branchez la prise murale et actionnez l'interrupteur.

Ne tirez pas sur la prise secteur par le câble électrique. Ne tirez jamais la prise secteur avec les mains humides.

Type de fixation du câble électrique :

Câble Y : Si le câble ou cordon souple de ce luminaire est endommagé, il doit être impérativement remplacé exclusivement par le fabricant ou toute personne de qualification équivalente, ceci afin d'éviter tout risque.

Câble Z : Le câble ou le cordon de ce luminaire ne peut être remplacé, si ce câble est endommagé, le luminaire doit être détruit.

Généralités :

Cet appareil d'éclairage satisfait entièrement aux réglementations CE. Il est conforme aux normes EN 60598-1

Durant l'installation, il faut respecter les réglementations et les normes électriques en vigueur.

Le luminaire doit être utilisé conformément à son utilisation prévue. Ce luminaire intérieur **ne doit en aucun cas** être utilisé à l'extérieur ou dans une pièce humide.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de blessures ou de dommages résultant de l'utilisation non conforme du luminaire.

Ne jamais toucher l'ampoule ou les parties à proximité des ampoules d'un luminaire lorsqu'il est en fonctionnement afin d'éviter tout risque de brûlure. Il en va de même lorsque vous devez changer l'ampoule, attendre que celle-ci refroidisse.

Veillez à toujours respecter la puissance maximale de l'ampoule indiquée sur l'étiquette de la douille et du pavillon et sur la notice. Veillez à ne pas endommager les câbles lors du montage.

Les fiches et les éléments de raccordement ne doivent pas être soumis à des forces de traction ou des forces rotatives.

Zone pour favoriser les DEEE